

MONTERINGANVISNING



Sömnångare

Bender Sömnångare är en takprydnad i helt i betong och den är handmålad i ytbehandlingsfärgerna vit, blå och brun.

MONTERINGANVISNING

Sömngångare

Art nr 030900



1. Passa in plåten över skruvhålet pånockpannan. Märk ut och borra hålet för den genomgående bulten.



2. Skruva fast den rostfria plåten ihop mednockpannan före takprydningen och böj upp plåten.



3. Läggnockpannan över den uppböjda plåten, fyll tätningsmassa runt bulten och skruva fast takprydningen.



4. Skruvanockpannan och plåten ner i nockbrädan med träskruv.



5. Fortsätt läggningen avnockpannor.

