

PRODUKTBLAD

Spikpistol Milwaukee M18 CHM-902C batteridrivnen

Art nr 47782000



Spikpistol, även kallad elektrisk mejselhammare, används för att spika fast kantstöd och andra spikade trafikprodukter.

Spikpistolen i kombination med våra spiktillsatser används för att underlätta och effektivisera monteringen, särskilt när det är en längre sträcka som ska spikas.



Artikelinformation

Vikt kg/st 8 kg

EAN nr 7332897088520

PRODUKTBLAD

Spik tillsats



Benders Spik tillsats är ett måttanpassat verktyg för montering av vår spikade kantsten. Varje Spik tillsats är individuellt anpassad till just den maskin ni valt. Spik tillsatsen monteras på en mejselhammare enligt monteringsanvisningen på baksidan av detta blad. Spik tillsatsen passar till alla Benders kantstödsprodukter som monteras med stålspik.

Använd aldrig en spik tillsats som inte är tillverkad till just er maskin, även om det är samma märke så skiljer det oftast även mellan de olika modellbeteckningarna.

Skötselinstruktion

Kontrollera dagligen att det är 4 mm mellan spetsen och slagstiftets högsta punkt när slagstiftet är i sitt nedersta läge. Om avståndet är mindre så lägg emellan fler brickor tills avståndet på 4 mm har uppnåtts. Om det är större än 4 mm tas brickor bort tills 4 mm har uppnåtts. Justeringen är enkel att utföra genom att den nedersta muttern lossas på det fjäderbelastade parallellstaget och den slitsade hylsan tas bort, därefter tas den nedre gummiringen och distansröret på slagstiftet bort och brickorna läggs till / tas bort. Sätt tillbaka distansröret och gummiringen och skruva till sist tillbaka muttern som håller den slitsade hylsan på plats.

Kontrollera att parallellstaget indikerar att spiken är helt neddriven när spik tillsatsen är helt ihopskjuten. Parallellstaget skall vara i nivå med signal rörets ovankant.

Kontrollera att gummiringar och distansröret är oskadat. Behöver dessa bytas kontakta Benders på tel 010-888 00 00.



För ett lyckat resultat

Kontrollera regelbundet att stenen sitter fast i asfalten och inte går att lyfta upp några millimeter från asfalten detta indikerar att spiken är för dåligt islagen och att spik tillsatsen skall justeras enligt skötselinstruktionen.

Om sprickor eller flisor uppstår skall spik tillsatser justeras enligt skötselinstruktionen.

Fortsatt spikning efter att spiken är nedslagen till inställd nivå kan ge sprickor i stenen eftersom slagstiftet då påverkar stenen och inte spikhuvudet.

Artikelnummer

Spik tillsats 47xxxxxx

Fakta

Material: Stål, Järn och Gummi
Yta: Lackerad
Färg: Blå och Silvermetallic
Vikt: ca 3 kg
Reservdelar: Slagstift, gummibussningar, brickor och slitsad styrhylsa.

PRODUKTBLAD

Spiktillsats



Monteringsbild 1.



Monteringsbild 2.



Monteringsbild 3.



Monteringsbild 4. Nu är det klart att börja spika fast dina spikade kantstöd.